

住宅改修例 ●屋外●

スタンドを使用した施工方法。



壁受けスタンドを使用した施工方法。



コア抜きでの支柱の立ち上げ施工。



コンクリート壁への手すりの取付け。



成形ブロックを埋め、手すりを取り付ける施工方法。



成形ブロックは施工後埋設します。

